SADRŽAJ	1
POPIS SLIKA	2
POPIS TABLICA	4
IZJAVA I ZAHVALA	5
1. SAŽETAK	6
2. UVODNE NAPOMENE	7
3. OSNOVNI POJMOVI	10
4.1. Značajke	10
4.2. Reference	10
4.3. Značajke definirane od strane korisnika	13
4.4. Relacije	14
4.5. Tablica familije	15
4.6. Korisnički definirane značajke u tablici familije	15
4. BIBLIOTEKA STANDARDNIH DIJELOVA I OBLIKA	17
4.1. Utori za vanjske uskočnike	17
4.2. Utori za unutarnje uskočnike	22
4.3. Visoka i niska pera	26
4.4. Utori za klinove i pera	30
4.4.1. Obodno glodano	31
4.4.2. Prstasto glodano	36
4.5. Središnji uvrti	41
4.5.1. Središnji uvrt A	41
4.5.2. Središnji uvrt B	45
4.5.3. Središnji uvrt D	46
4.5.4. Središnji uvrt R	48
4.6. Utori za O-brtve	49
4.5.1. Za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini	50
4.5.2. Za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu	55
4.5.3. Za radijalno brtvljenje s tlakom iznutra	59
4.5.4. Za radijalno brtvljenje s tlakom izvana	63
4.7. Utori za Siemering brtve	67
5. ZAKLJUČAK	72
6. LITERATURA	73

1

POPIS SLIKA:

Slika 1: Čeona površina vratila

Slika 2: Ravnina u kojoj se nalazi os vratila

Slika 3: Vanjska zaobljena površina vratila

Slika 4: Os vratila

Slika 5: Unutarnja zaobljena površina provrta

Slika 6: Os provrta

Slika 7: Površina na kojoj se nalazi provrt

Slika 8: Izgled utora za vanjske uskočnike

Slika 9: Izgled utora za vanjske uskočnike tijekom modeliranja za UDF

Slika 10: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Slika 11: Insert UDF prozor i opcije

Slika 12: Odabir potrebnog uskočnika prema promjeru vratila

Slika 13: UDF Placement prozor i opcije

Slika 14: Potvrda orijentacije

Slika 15: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

Slika 16: Izgled utora za unutarnje uskočnike

Slika 17: Izgled utora za vanjske uskočnike u presjeku tijekom modeliranja za UDF

Slika 18: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Slika 19: Insert UDF prozor i opcije

Slika 20: Odabir potrebnog uskočnika prema promjeru provrta

Slika 21: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci

Slika 22: Potvrda orijentacije

Slika 23: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

Slika 24: Izgled visokog i/ili niskog pera

Slika 25: Izgled pera tijekom modeliranja za UDF

Slika 26: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Slika 27: Insert UDF prozor i opcije

Slika 28: Odabir potrebnog pera prema promjeru vratila

Slika 29: UDF Placement prozor, opcije i izbor duljine pera

Slika 30: Potvrda orijentacije

Slika 31: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

Slika 32: Izgled utora za klinove i pera

Slika 33: Izgled utora glodanog obodnim glodalom

Slika 34: Izgled obodno glodanog utora za klinove i pera u presjeku tijekom modeliranja za UDF

Slika 35: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Slika 36: Insert UDF prozor i opcije

Slika 37: Izbor utora prema promjeru vratila

Slika 38: UDF Placement prozor, opcije i izbor varijabilnih dimenzija

Slika 39: Potvrda orijentacije

Slika 40: Izbor sljedeće reference

Slika 41: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

Slika 42: Izgled utora glodanog prstastim glodalom

Slika 43: Izgled prstasto glodanog utora za klinove i pera tijekom modeliranja za UDF

Slika 44: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Slika 45: Insert UDF prozor i opcije

Slika 46: Izbor utora prema promjeru vratila

Slika 47: UDF Placement prozor, opcije i izbor varijabilnih dimenzija

Slika 48: Potvrda orijentacije

Slika 49: Izbor sljedeće reference

Slika 50: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

Slika 51: Izgled središnjeg uvrta oblika A

Slika 52: Izgled središnjeg uvrta oblika A u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Slika 53: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model Slika 54: Insert UDF prozor i opcije Slika 55: Odabir središnjeg uvrta A prema promjeru vratila Slika 56: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci Slika 57: Potvrda za kraj umetanja UDF-a Slika 58: Izgled središnjeg uvrta oblika B Slika 59: Izgled središnjeg uvrta oblika A u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF Slika 60: Izgled središnjeg uvrta oblika D Slika 61: Izgled gornjeg dijela središnjeg uvrta oblika D u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF Slika 62: Izgled donjeg dijela središnjeg uvrta oblika D u presjeku tijekom modeliranja za UDF Slika 63: Izgled središnjeg uvrta oblika R Slika 64: Izgled središnjeg uvrta oblika R u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF Slika 65: Izgled utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini Slika 66: Izgled utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini tijekom modeliranja za UDF Slika 67: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model Slika 68: Insert UDF prozor i opcije Slika 69: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci Slika 70: Potvrda orijentacije Slika 71: Izbor sliedeće reference Slika 72: Potvrda za kraj umetanja UDF-a Slika 73: Izgled utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu Slika 74: Izgled utora za utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu u presijeku tijekom modeliranja za UDF Slika 75: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model Slika 76: Insert UDF prozor i opcije Slika 77: UDF Placement prozor, opcije i izbor varijabli Slika 78: Potvrda orijentacije Slika 79: Izbor sljedeće reference Slika 80: Potvrda za kraj umetanja UDF-a Slika 81: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje s tlakom izvana Slika 82: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF Slika 83: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model Slika 84: Insert UDF prozor i opcije Slika 85: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci Slika 86: Potvrda za kraj umetanja UDF-a Slika 87: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje s tlakom iznutra Slika 88: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu s tlakom iznutra u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF Slika 89: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model Slika 90: Insert UDF prozor i opcije Slika 91: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci Slika 92: Potvrda za kraj umetanja UDF-a Slika 93: Izgled utora za Siemering brtve Slika 94: Izgled utora za Siemering brtve u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF Slika 95: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model Slika 96: Insert UDF prozor i opcije Slika 97: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci Slika 98: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

POPIS TABLICA:

Tablica 1: Konvencija o označavanju

Tablica 2: Usporedba naziva standardnih dijelova i oblika s nazivima UDF biblioteke unutar Pro/E-a

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno služeći se stečenim znanjem i iskustvom tokom studija, te informacijama prikupljenim iz literature i sa Interneta.

Zahvala:

Zahvaljujem svojem mentoru, doc. dr. sc. Nenadu Bojčetiću na pomoći, korisnim savjetima i ponudi ove zanimljive i korisne teme.

Zahvaljujem svojem komentoru, dr. sc. Draganu Žeželju na pomoći pri rješavanju dvojbi, korisnim savjetima, zainteresiranosti za temu i ustupljenoj literaturi.

Zahvaljujem svojoj obitelji na podršci i stvaranju uvjeta za moje dosadašnje školovanje.

1. SAŽETAK

U svom poslu konstruktori često koriste standardne dijelove i rješenja. Na taj način smanjuju vrijeme potrebno za izradu nekog novog rješenja ili konstrukcije, smanjuju broj različitih dijelova i potrebnih alata, cijenu koštanja proizvoda. Iz tog je razloga izrada biblioteke standardnih dijelova i rješenja kao biblioteke značajki za određeni CAD programski paket od iznimne važnosti. Proces konstruiranja se time skraćuje, konstruktora oslobađa rutinskih poslova te mu se osigurava više vremena za zahtjevnije zadaće.

Predmet ovog rada čine sljedeće skupine standardnih dijelova i rješenja:

- središnji uvrti,
- utori za vanjske i unutarnje uskočnike,
- utori za klinove i pera u dvije izvedbe obodno glodano i prstasto glodano,
- pera visoka i niska,
- utori za O-brtve aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini,

- radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu,

- utori za Siemering brtve.

Potrebno je bilo odrediti mogućnost i način parametrizacije za izradu CAD modela te izraditi korisničke značajke za svaku skupinu standardnih dijelova. Također je trebalo dokumentirati način izrade i uporabe gotovih značajki. Zadana CAD programska aplikacija je Pro/ENGINEER (u daljnjem tekstu Pro/E).

Rad je podijeljen pet poglavlja. U poglavlju *Uvodne napomene* opširnije je opisan cijeli rad i problemi s kojima sam se susretao te su dane neke napomene. Nakon *Uvodnih napomena* dane su, zbog boljeg razumijevanja, definicije i opisi *Osnovnih pojmova* koje susrećemo u radu. Samu bit rada čini poglavlje *Biblioteka standardnih dijelova i oblika* u kojem se nalaze svi standardni dijelovi i oblici, prikazani slikom iz norme, kratkim opisom normiranih dimenzija te opisom izrade u Pro/E-u. Ujedno su dane i detaljne upute za uporabu praktičnog dijela ovog rada. Na kraju se nalazi poglavlje *Zaključak* u kojem se kritički gleda na rad te se razmatraju daljnje mogućnosti razvoja i nadogradnje.

2. UVODNE NAPOMENE

Praktični dio rada u cijelosti je izrađen u programskom paketu Pro/E Wildfire 3.0. Prilikom izrade rada susreo sam se s brojnim poteškoćama kao što su nedostupnost potrebnih standarda ali i nepoznavanje samog procesa izrade biblioteke standardnih dijelova, točnije izrade značajki definiranih od strane korisnika (UDF). Budući da UDF i *UDF Family Table* ne ulaze u opseg gradiva koji se uči na kolegiju "Konstruiranje pomoću računala", gdje se uče osnove rada u Pro/E-u, za pripremu rada trebao sam naučiti kako se to uopće koristi. Za tu sam svrhu uvelike koristio *Help Center* unutar programa. Osim svega navedenog, kao problem se pokazao i sam naziv standardnih dijelova, točnije, nije bilo moguće upisati puno ime jer Pro/E ne omogućuje tako duge nazive kao što su primjerice

utori_za_o-brtve_za_radijalno_brtvljenje_kada_tlak_djeluje_iznutra.gph, pa su neki nazivi zbunjujući, odnosno nerazumljivi. Iz tog razloga je priložena tablica na kraju ovog odlomka u kojoj je napisano što koji naziv označava.

Prilikom izrade rada, pozornost je posvećena i tome da reference odgovaraju konfiguracijskoj datoteci koja se koristi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, primjerice u slučaju kada treba odabrati X-Y ravninu.

Tijekom pisanja, naveo sam i sve probleme i dvojbe sa kojima sam se susretao pa sam zapisao i zašto sam donio neku konkretnu odluku. Nastojao sam se i čvrsto držati teme.

Cilj rada nije bilo upisivanje kompletnog standarda u tablicu, već analiza, razrada i rješenje svake od navedenih stavki do razine praktične uporabe. Dopune i izmjene tablice familije (*Family Table*) za svaku od stavki može se izvoditi naknadno neograničen broj puta.

Rad je previđen za korisnike koji se znaju služiti Pro/E-om, no s obzirom na detaljne upute za korištenje, vjerojatno bi se i potpuni početnici mogli snaći. Prilikom izrade rada, a i prilikom uporabe modela opisanih u radu definirane su neke pretpostavke. Primjerice, neophodno je kod modeliranja os vratila postaviti na sjecište dvije ravnine koje su automatski odabrane kao reference. To je logično za sve koji rade u Pro/E-u, a i intuitivno je za početnike, tako da gotovo svi korisnici to i čine. Za pretpostavku je uzeto i da korisnik skošenja i zaobljenja postavlja na kraju

procesa modeliranja. Unatoč svemu tome, provjerom je utvrđeno da UDF funkcionira i ako se korisnik na pridržava svih ovih nepisanih pravila.

Svaki odlomak sa standardnim dijelovima i oblicima opisan je, s obzirom na strukturu, gotovo na identičan način pa se neki koraci ponavljaju doslovno. To je učinjeno zato, kada netko ovaj rad koristi praktično i želi pogledati upute za umetanje određenog dijela, dovoljno je da otvori rad na stranici na kojoj se taj dio nalazi.

Način označavanja i pisanja koji se koristio u radu je sljedeći. U kurzivu su pisane sve engleske riječi, s iznimkom naslova u prvom poglavlju. Važni pojmovi ili dijelovi teksta su podebljani. Sve korisničke akcije pisane su u podebljanom kurzivu. Prilikom prvog spominjanja uz engleske riječi dan je prijevod na hrvatski jezik. U daljnjem tekstu pisane su skraćenice engleskih riječi gdje je to moguće. Razlog zašto se u radu koriste engleske riječi je taj da se u tom obliku nalaze u samome programu, a i većina studenata u svakodnevnom govoru koristi ih bez prijevoda. U sljedećoj tablici dodatno se prikazuje konvencija o označavanju u radu s primjerima, zbog jednostavnijeg praćenja i snalaženja.

Vrsta teksta	Primjer
Običan tekst i skraćenice engleskih riječi	UDF
Engleske riječi i nazivi s iznimkom teksta ispod slika i tablica	Family Table
Korisničke akcije	File > Save
Važni pojmovi i dijelovi teksta s iznimkom naslova	Reference

Tablica 1: Konvencija o označavanju

Puni naziv	Naziv UDF biblioteke (.gph)
niska pera	pera_niska
visoka pera	pera_visoka
središnji uvrt - oblik A	sredisnji_uvrt_a
središnji uvrt - oblik B	sredisnji_uvrt_b
središnji uvrt - oblik D	sredisnji_uvrt_d
središnji uvrt - oblik R	sredisnji_uvrt_r
utori za O-brtve za aksijalno brtvljenje na kućištu	ut_o_a_kuciste
utori za O-brtve za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini	ut_o_a_vratilo
utori za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu s tlakom iznutra	ut_o_r_kuciste_poklopac-tlak_iznutra
utori za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu s tlakom izvana	ut_o_r_kuciste_poklopac-tlak_izvana
utori za klinove i pera visoka izrađeni obodnim glodalom	utori_za_k_pv_obodno
utori za klinove i pera visoka izrađeni prstastim glodalom	utori_za_k_pv_prstasto
utori za pera niska izrađeni obodnim glodalom	utori_za_pera_niska_obodno
utori za pera niska izrađeni prstastim glodalom	utori_za_pera_niska_prstasto
utori za plosnate klinove izrađeni obodnim glodalom	utori_za_plosnate_k_obodno
utori za plosnate klinove izrađeni prstastim glodalom	utori_za_plosnate_k_prstasto
utori za Siemering brtve	utori_za_siemering_brtve
utori za unutarnje uskočnike	utori_za_unutarnje_uskocnike
utori za vanjske uskočnike	utori_za_vanjske_uskocnike

Tablica 2: Usporedba naziva standardnih dijelova i oblika s nazivima UDF biblioteke unutar Pro/E-a

3. OSNOVNI POJMOVI

3.1. Značajke

Značajka (*Feature*) se može shvatiti kao gradivni dio definicije proizvoda ili geometrijskog poimanja proizvoda. One posjeduju inženjersko značenje, mogu se dodijeliti generičkom obliku i imaju predvidljive osobine. U daljnjem tekstu dano je objašnjenje i definicija osnovnih značajki korištenih u radu.

Značajka *Extrude* služi za definiranje trodimenzionalne geometrije tako da se projicira dvodimenzionalni presjek za određenu udaljenost u smjeru normale na ravninu skiciranja. *Extrude Cut* je slična značajka, samo kod nje ne dodajemo, nego oduzimamo materijal.

Pomoću značajke *Revolve* definiramo geometriju rotacijom presjeka koji smo skicirali oko simetrale ili neke osi. *Revolve Cut* je slična značajka, kod koje za razliku od obične *Revolve* značajke ne dodajemo, nego oduzimamo materijal.

Round je značajka pomoću koje možemo napraviti zaobljenja na postojećoj geometriji, kao što su zaobljenja na bridovima ili između dviju površina.

Značajka *Hole* omogućuje nam jednostavno dodavanje provrta na model, tako da definiramo položaj i karakteristike provrta. Postoji nekoliko vrsta provrta koje možemo kreirati:

- jednostavan (*Simple*) koristi unaprijed određenu geometriju u Pro/E-u, običan provrt valjkastog oblika;
- skicirani (Sketched) koristi oblik koji je korisnik skicirao prema potrebi;
- standardni (*Standard*) koristi oblik temeljen na tablicama s industrijskim standardima.

Datum plane je ravnina koja se dodaje u model i koristi kao referenca jer na tom mjestu prethodno ne postoji neka prikladna ravna površina ili druga ravnina.

3.2. Reference

Zbog dimenzija i geometrijskih ograničenja Pro/E zahtjeva od nas da izradimo ili izaberemo reference (*References*). Reference se mogu izraditi pomoću dijaloškog okvira, no najčešće nas Pro/E automatski pita za odabir referenci, a to je u slučaju:

- kada izrađujemo novu značajku

- kada ponovno definiramo značajku kojoj nedostaju reference
- kada nemamo dovoljno referenci za postavljanje presjeka

Prilikom izrade novih značajki, Pro/E automatski odabire uobičajene reference u *Sketch*-u, a to su obično dvije međusobno okomite ravnine koje su također okomite na ravninu crtanja. Ove reference možemo po potrebi sami promijeniti.

Radi boljeg razumijevanja referenci koje je potrebno odabrati u radu, one su ovdje prikazane slikom i obilježene crvenom bojom:

- čeona površina vratila:



Slika 1: Čeona površina vratila

- ravnina u kojoj se nalazi os vratila:



Slika 2: Ravnina u kojoj se nalazi os vratila

- vanjska zaobljena površina vratila (plašt vratila):



Slika 3: Vanjska zaobljena površina vratila

- os vratila:



Slika 4: Os vratila

- unutarnja zaobljena površina provrta:



Slika 5: Unutarnja zaobljena površina provrta

- površina na kojoj se nalazi provrt:



Slika 6: Površina na kojoj se nalazi provrt

- os provrta:



Slika 7: Os provrta

3.3. Značajke definirane od strane korisnika

Značajka definirana od strane korisnika ili *User Defined Feature* (u daljnjem tekstu UDF) je značajka koja se sastoji od skupa odabranih značajki, svih dimenzija povezanih s njima, te svih relacija između odabranih značajki i liste referenci za umetanje UDF-a u model. Razlikujemo dvije vrste UDF-a:

- podređeni (Subordinate) i
- samostalni (Standalone).

Podređeni UDF dobiva svoje vrijednosti direktno iz početnog modela, stoga početni model mora biti prisutan da bi podređeni UDF funkcionirao. U slučaju da promijenimo vrijednosti dimenzija na početnom modelu, to se odmah automatski odražava na UDF-u.

Samostalni UDF kopira sve informacije s originalnog modela u UDF datoteku. Zbog toga zahtjeva malo više prostora na disku nego podređeni UDF, no s obzirom na veličine današnjih diskova, to je zanemarivo. Kod samostalnog UDF-a, u slučaju da napravimo neke promjene na referentnom modelu, one se ne odražavaju na UDFu. Prilikom kreiranja samostalnog UDF-a imamo mogućnost kreirati referentni dio kopiranjem iz originalnog modela od kojeg je nastao UDF. To je vrlo korisno jer tada postoji mogućnost prikazivanja referentnog modela dok postavljamo UDF u novi model. Tada se prikazuju potrebne dimenzije (ako ih ima) i reference koje korisnik može odabrati. U radu sam koristio samostalne UDF-ove.

Vrste dimenzija koje nalazimo u UDF-u:

- promjenjive dimenzije čije vrijednosti korisnik može birati prilikom umetanja UDF-a u model;
- nepromjenjive dimenzije čije vrijednosti se ne mogu birati prilikom umetanja UDF-a u model;
- dimenzije upravljane tablicom dimenzije čije su vrijednosti određene u *Family Table*-u;

3.4. Relacije

Relacije (*Relations*), poznate kao i parametarske relacije, su jednadžbe definirane od strane korisnika. U njima se nalaze simboli dimenzija i parametara. Relacije nam omogućuju da ostvarimo povezivanje parametara različitih dijelova konstrukcije definiranjem veza unutar dijela (*Part*) ili između komponenata u sklopu (*Assembly*). Dakle, relacije možemo koristiti za kontroliranje procesa modeliranja na sljedeće načine:

- za kontroliranje efekata modifikacija na modelu;
- za definiranje vrijednosti dimenzija u dijelu i sklopu;
- za postavljanje ograničenja kod konstruiranja, primjerice, za određivanje položaja provrta u odnosu na rub dijela;
- za opisivanje uvjetnih veza između različitih dijelova modela ili sklopa.

Razlikujemo dva tipa relacija:

- jednakost izjednačavanje parametara na lijevoj strani jednadžbe s izrazom na desnoj strani. Ovaj tip relacije se koristi za davanje vrijednosti dimenzijama i parametrima;
- usporedba uspoređuje izraz na lijevoj strani jednadžbe s izrazom na desnoj strani. Ovaj tip relacije se općenito koristi kao ograničenje ili kao uvjet.

3.5. Tablica familije

Tablica familije ili *Family Table* je skupina dijelova (ili sklopova ili značajki) koji su u biti isti, ali se razlikuju u jedan ili dva aspekta, kao što je veličina ili detaljnost značajki. Tablice objedinjuju podatke o odabranim dimenzijama te stanjima pojedinih značajki dijelova, sklopova ili oblika na koje se odnose (isključeno/uključeno). Korištenjem *Family Table*-ova možemo:

- jednostavno i kompaktno izraditi i spremiti brojne objekte;
- uštediti vrijeme i trud standardiziranjem nastajanja dijelova;
- izraditi varijacije dijelova od jednog početnog dijela bez da ponovno izradimo ili generiramo svaki od njih;
- izraditi male varijacije u dijelu bez da koristimo relacije za mijenjanje modela;
- izraditi tablicu dijelova koji mogu biti spremljeni u datoteku za ispis i uključeni u kataloge dijelova.

Family Table-ovi potpomažu upotrebu standardiziranih dijelova.

3.6. Korisnički definirane značajke u tablici familije

Korisnički definirane značajke u tablici familije ili *User Defind Feature Family Table* malo se razlikuje od običnih *Family Table*-ova po sljedećim ograničenjima:

- instance UDF-a se ne povlače zasebno, osim ako se UDF postavlja na dio. U tom slučaju, kada izaberemo izvorni UDF, otvara se dijaloški okvir i tada odabiremo koju ćemo instancu koristiti;
- UDF Family Table se kreira za vrijeme definiranja ili modificiranja UDF-a, koristeći dijaloški okvir;
- instanca UDF-a ne može se povući u odvojenom prozoru;
- instancu UDF-a se ne može verificirati;

 kada se UDF koji je definran *Family Table*-om postavlja na model, sve značajke u instanci UDF-a koje su potisnute (*Supressed*) neće biti postavljene na model. Ove značajke zapravo su izbrisane nakon što se UDF postavi;

Za izradu UDF biblioteke, preporučljivo je napraviti posebnu mapu. Svi korisnici računala moraju imati dopuštenje za pristup toj mapi. Da bi Pro/E automatski otvarao mapu s UDF bibliotekom, potrebno ju je navesti u konfiguracijskoj datoteci pod opcijom *pro_group_dir*. Također, može se podesiti i stablo mapa kako bi se omogućila hijerarhija UDF biblioteke.

4. BIBLIOTEKA STANDARDNIH DIJELOVA I OBLIKA

4.1. Utori za vanjske uskočnike

Utore za vanjske uskočnike opisuje norma DIN 471. Izgled utora prema normi:



Slika 8: Izgled utora za vanjske uskočnike

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija d označava promjer vratila na koje se stavlja uskočnik;
- dimenzija n1 min označava minimalnu udaljenost od čeone površine vratila do početka utora;
- dimenzija d1 označava unutarnji promjer utora i izrađuje se u tolerancijskom polju h11;
- dimenzija *m* označava širinu utora i izrađuje se u tolerancijskom polju H13.

Utor za vanjske uskočnike je izrađen kao kombinacija dvije značajke - *Datum Plane*-a i *Extrude*-a, budući da je to rješenje za koje Pro/E traži najmanje referenci, u ovom slučaju - tri, a to su čeona površina vratila i dvije ravnine u kojoj se nalazi os vratila. Različitim načinima se pokušalo još smanjiti broj referenci, pogotovo ravnina, ali i kad se u potpunosti eliminiraju, ipak, zbog definicije značajki unutar Pro/E-a nužno je imati najmanje jednu. Umjesto dviju ravnina za reference se mogla izabrati i kombinacija ravnine i vanjske površine vratila ili ravnine i osi vratila. Na kraju su izabrane dvije ravnine, jer onda nije potrebno uključiti prikaz osi, kao što bi to bilo u drugom slučaju, a broj referenci je ionako jednak.

UDF je izrađen tako da je iz *Datum Plane*-a, koji se nalazi na *n1 min* udaljenosti od čeone površine vratila, ekstrudiran utor kao *Extrude Cut* dimenzije *m*. Vanjska kružnica značajke *Extrude Cut* povezana je s unutrašnjim promjerom utora (dimenzija *d1* u normi) relacijama na način da je ta vanjska kružnica dva puta veća. Na taj način se osigurava da UDF uvijek sigurno funkcionira kako treba. Sve tolerancije su postavljene na potrebnim kotama.



Slika 9: Izgled utora za vanjske uskočnike tijekom modeliranja za UDF

U dogovoru s mentorom odlučeno je da se utor automatski postavlja na udaljenost *n1 min* kako je određeno normom. U slučaju da korisnik utor želi postaviti na veću udaljenost treba jednostavno izmijeniti tu dimenziju nakon umetanja.

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Razumljivo je da korisnik mora imati izmodelirano vratilo, odnosno, samo dio vratila na koji se stavlja utor. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapu sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvanu *standardni_dijelovi*.



Slika 10: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na *utori_za_vanjske_uskocnike.gph*, isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, može odabrati pored druge, još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji se modelira.



Slika 11: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista uskočnika sortiranih po promjeru vratila.

Select Instance	×
By Name By Parameter	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_12	*
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_13	
UTORI ZA VANJSKE USKOC 15	
UTORI ZA VANJSKE USKOC 16	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_17	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_18	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_19	=
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_20	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_21	
UTORI ZA VANISKE USKOC 22	
UTORI ZA VANJSKE USKOC 24	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_25	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_26	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_27	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_28	
UTORI_ZA_VANJSKE_USKOC_29	-
Instance UTORI_ZA_VANJSKE_USKO	C_25
Open Cancel]

Slika 12: Odabir potrebnog uskočnika prema promjeru vratila

Iz te liste odabere se promjer vratila na koji se stavlja uskočnik, te klikne na *Open*. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

Placement	Options	Properties	
Reference	s of Origin	al Features	References of UDF Features
1. SURF	ACE		Select 1 item
2. SURF 3. SURF.	ACE ACE	ł	Ravnina u kojoj se nalazi os vratila
			Used By:
			Extrude 2
			✓×

Slika 13: UDF Placement prozor i opcije

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati čeonu površinu vratila, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati *2. SURFACE*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je jedna od ravnina u kojoj se nalazi os vratila, te je potrebno kliknuti na nju da bismo je odabrali. Nakon toga, postupak se ponovi još jednom, odabere se *3. SURFACE*, te se zatim odabere druga ravnina u kojoj se nalazi os vratila. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu. Nakon toga otvara se još jedan prozor, gdje je samo potrebno kliknuti na *Okay* za potvrdu orijentacije.

Menu Manager
- DIRECTION
Flip
Okay

Slika 14: Potvrda orijentacije

Zatim se otvara još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

Menu Manager	۱
GRP PLACE	
Redefine	
Show Result	
Info	
Done	
Quit	
	1

Slika 15: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.2. Utori za unutarnje uskočnike

Utore za unutarnje uskočnike opisuje norma DIN 472. Izgled utora po normi:



Slika 16: Izgled utora za unutarnje uskočnike

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija d označava promjer provrta u koji se stavlja uskočnik;
- dimenzija *n1 min* označava minimalnu udaljenost od vanjske površine kućišta do početka utora;
- dimenzija d1 označava vanjski promjer utora i izrađuje se u tolerancijskom polju H11;
- dimenzija *m* označava širinu utora i izrađuje se u tolerancijskom polju H13.

Utor za unutarnje uskočnike izrađen je kao kombinacija dvije značajke - *Datum Plane*-a i *Extrude*-a, budući da je to rješenje za koje Pro/E traži najmanje referenci, u ovom slučaju - tri, a to su vanjska površina kućišta na kojoj se nalazi provrt, bilo koja površina ili ravnina koja je okomita na tu vanjsku površinu kućišta na kojoj je izbušen provrt i unutarnja zaobljena površina provrta.

UDF je izrađen tako da je iz *Datum Plane*-a, koji se nalazi na *n1 min* udaljenosti od vanjske površine kućišta, ekstrudiran utor kao *Extrude Cut* dimenzije *m*. Unutarnja kružnica značajke *Extrude Cut* povezana je s vanjskim promjerom utora (dimenzija *d1* u normi) relacijama na način da je ta unutarnja kružnica dva puta manja. Na taj način se osigurava da UDF uvijek sigurno funkcionira kako treba. Sve tolerancije su postavljene na potrebnim kotama.



Slika 17: Izgled utora za vanjske uskočnike u presjeku tijekom modeliranja za UDF

U dogovoru s mentorom odlučeno je da se utor automatski postavlja na udaljenost *n1 min*. U slučaju da korisnik želi postaviti utor na veću udaljenost, treba jednostavno editirati tu dimenziju nakon umetanja.

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodeliran provrt u kućištu u koji se postavlja utor. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapu sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvanu *standardni dijelovi*.



Slika 18: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na *utori_za_unutarnje_uskocnike.gph*, isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.

Insert User-Defined Feature
Make features dependent on dimensions of UDF
V Advanced reference configuration
View source model
OK Cancel

Slika 19: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista uskočnika sortiranih po promjeru provrta.

Select Instance	x
By Name By Parameter	
UTORI ZA UNUTARNJE USK 22	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_23	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_24	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_25	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_26	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_27	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_28	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_29	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_30	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_31	=
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_32	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_33	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_34	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_35	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_36	
UTORI_ZA_UNUTARNJE_USK_3/	
UTORI ZA UNUTARNJE USK 29	
Instance UTORI_ZA_UNUTARNJE_U	SK_30
Open Cance	4

Slika 20: Odabir potrebnog uskočnika prema promjeru provrta

Iz te liste odabere se promjer provrta u koji se stavlja uskočnik, te klikne na **Open**. Zatim se otvara User Defined Feature Placement okvir.



Slika 21: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati vanjsku površinu kućišta na kojoj je izbušen provrt, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati *2. SURFACE*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je bilo koja površina ili ravnina koja je okomita na prethodnu površinu, te je potrebno kliknuti na nju da bismo je odabrali. Nakon toga, sličan postupak se ponovi još jednom, odabere se *3. SURFACE*, te se zatim klikne na unutarnju zaobljenu površinu provrta. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu. Nakon toga otvara se još jedan prozor, gdje je samo potrebno kliknuti na *Okay* za potvrdu orijentacije.



Slika 22: Potvrda orijentacije

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

1	Menu Manager
	GRP PLACE
	Redefine
	Show Result
	Info
	Done
	Quit

Slika 23: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.3. Visoka i niska pera

Visoka i niska pera su elementi strojeva kojima se ostvaruje rastavljivi spoj između vratila i glavine. Opisuje ih norma DIN 6885. Izgled visokog i/ili niskog pera po normi:



Slika 24: Izgled visokog i/ili niskog pera

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija b označava širinu presjeka pera i izrađuje se u tolerancijskom polju h11;
- dimenzija *h* označava visinu pera.

Pera se dosta razlikuju s obzirom na ostale dijelove i oblike u ovom radu zato jer nisu dio nekog drugog dijela, već su dio sama za sebe, dok je primjerice utor za vanjske uskočnike dio vratila. Izrađena su pomoću dvije značajke - *Extrude* i *Round*. Glavni razlog zbog čega su napravljena kao UDF je da korisnik prilikom ubacivanja u model može odabrati duljinu, budući da je to dimenzija koja nije određena normom. Broj referenci koji ovaj UDF traži je tri, a to su tri glavne ravnine.

UDF je izrađen tako da je napravljen *Sketch* dimenzija $b \ge h$ i ekstrudiran za 10 mm. Na rubove su dodana zaobljenja koja su povezana relacijama sa širinom b na način da su dva puta manja.



Slika 25: Izgled pera tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora biti u novom dijelu, *File > New > Part > OK*, te bi trebalo uključiti prikaz ravnina. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapu sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvanu *standardni_dijelovi*.



Slika 26: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima odaberu *pera_visoka.gph* ili *pera_niska.gph*, ovisno koja trebamo, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 27: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista pera sortiranih po promjeru vratila.

Select Instance
By Name By Parameter
The generic
PERA_VISOKA_6-8
PERA_VISOKA_8-10
PERA_VISOKA_10-12
PERA_VISOKA_12-1/
PERA_VISOKA_17-22
PERA VISOKA 30-38
PERA_VISOKA_38-44
PERA_VISOKA_44-50
PERA_VISOKA_50-58
PERA_VISOKA_58-65
PERA_VISOKA_65-75
PERA_VISOKA_/3-83
PERA_VISOKA_95-110
Instance PERA_VISOKA_22-30
Open Cancel

Slika 28: Odabir potrebnog pera prema promjeru vratila

Iz te liste odabere se promjer vratila na koje će se pero staviti u sklopu, te se klikne na **Open**. Treba napomenuti da se zbog nemogućnosti korištenja ikakvih simbola osim crta u nazivu instanci, zadnji promjer isključuje. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

All				-
Owner Extrude 1	Source Dimension	Name d0	Value 10.000000	•
			\$	
•		m		4
 ✓ ✓ Duljina per 	a	111		•

Slika 29: UDF Placement prozor, opcije i izbor duljine pera

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati Y-Z ravninu (ili *RIGHT*, ovisno o konfiguracijskoj datoteci), a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati *2. SURFACE*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je X-Z ravnina (*TOP*), te je potrebno kliknuti na nju da bismo je odabrali. Nakon toga, sličan postupak se ponovi još jednom, odabere se *3. SURFACE*, te se zatim klikne na X-Y ravninu (*FRONT*). Zatim je u istom tom prozoru (*UDF Placement*) potrebno kliknuti na Nariables, te pod opcijom *Value* unijeti duljinu pera. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu. Nakon toga otvaraju se još dva ista prozora, gdje je samo potrebno kliknuti na **Okay** za potvrdu orijentacije.

Menu Manager
- DIRECTION
Flip
Okay

Slika 30: Potvrda orijentacije

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*.



Slika 31: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

Sada smo dobili pero traženih dimenzija u modelu, no umetanje još nije potpuno završeno jer je ovaj model potrebno regenerirati da bi se prilagodila zaobljenja koja su povezana pomoću relacija. To ćemo učiniti klikom na *Edit > Regenerate* ili pomoću prečaca sa tipkovnice *Ctrl+G*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a. Sada je preporučljivo spremiti pero gdje želimo, da bismo ga mogli koristiti u za to predviđenom sklopu, pomoću *File > Save ili File > Save a copy*.

4.4. Utori za klinove i pera

Utore za klinove i pera opisuje norma DIN 6885. Izgled utora po normi:



Slika 32: Izgled utora za klinove i pera

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija b označava širinu utora i izrađuje se u tolerancijskom polju P9;
- dimenzija t označava dubinu utora u vratilu;
- dimenzija *d* označava promjer vratila na kojemu se nalazi utor.

Utori za klinove i pera podijeljeni su u nekoliko datoteka, da bi bilo lakše i preglednije za samog korisnika. Prva opcija je bila staviti sve utore za klinove i pera u jedan UDF i kada korisnik postavlja UDF na model, otvara mu se velika tablica sa svim utorima za sve vrste klinova i pera (visoka pera i klinovi, niska pera, te plosnati klinovi). Drugo rješenje, koje je uzeto kao i krajnje rješenje u ovom radu, bilo je već na početku razvrstati i odvojiti na tri puta po dvije skupine - utore za visoka pera i klinove, niska pera, te plosnate klinove, još dodatno odvojene s obzirom jesu li izrađeni obodnim ili prstastim glodalom. U ovom slučaju kada korisnik postavlja UDF na model otvara mu se samo tablica koju je zatražio, primjerice utori za plosnate klinove izrađene prstastim glodalom. Utori za visoka pera i klinove nalaze se u istom UDF-u jer su potpuno istih dimenzija.

4.4.1. Obodno glodano

Izgled utora izrađenog obodnim glodalom:



Slika 33: Izgled utora izrađenog obodnim glodalom

Obodno glodani utor za klinove i pera izrađen je kao kombinacija dvije značajke - *Extrude*-a i *Round*-a. Za to rješenje Pro/E traži tri reference, a to su bilo koja ravnina u kojoj se nalazi os vratila, čeona površina vratila i vanjska zaobljena površina vratila (plašt).

UDF je izrađen tako da je u presjeku vratila nacrtan pravokutnik sa dimenzijama utora i ekstrudiran s opcijom *Cut* na obje strane za vrijednost jednaku širini utora. Nakon toga dodana su zaobljenja na potrebne bridove kako bi utor izgledao kao da je izrađen obodnim glodalom. Sve tolerancije su postavljene na potrebnim kotama.



Slika 34: Izgled obodno glodanog utora za klinove i pera u presjeku tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodelirano vratilo na koje se postavlja utor. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega se treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvana *standardni_dijelovi*.



Slika 35: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Saša Petrović: IZRADA BIBLIOTEKA STANDARDNIH DIJELOVA I OBLIKA

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene utore (obodno glodane), isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 36: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista utora sortiranih po promjeru vratila.

Select Instance	
By Name By Parameter	
The generic	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_6-8	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_8-10	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_10-12	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_12-17	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_17-22	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_22-30	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_30-38	
UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_38-44	
UTORI ZA K RV ORODNO 65-75	
UTORI ZA K PV OBODNO 75-85	
UTORI ZA K PV OBODNO 85-95	
UTORI ZA K PV OBODNO 95-110	
	4
Instance UTORI_ZA_K_PV_OBODNO_58-65	
Open Cancel	

Slika 37: Izbor utora prema promjeru vratila

Iz te liste odabere se promjer vratila na koji se stavlja utor, te se klikne na *Open*. Treba napomenuti da se zbog nemogućnosti korištenja ikakvih simbola osim crta u nazivu instanci, zadnji promjer isključuje. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

lacement Variables Option		Option	s Properties	
All				
)wner	Source		Name	Value
Extrude 2	Dimen	sion	d16	40.000000
Extrude 2	Dimen	sion	d17	15.000000
Round 1	Dimen	sion	d18	10.000000
			III	
•	and the second	a service a	Contraction Contraction Contraction	¥

Slika 38: UDF Placement prozor, opcije i izbor varijabilnih dimenzija

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati bilo koju ravninu u kojoj se nalazi os vratila, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati **2**. *SURFACE*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je čeona površina vratila, te je potrebno kliknuti na nju da bismo je odabrali. Nakon toga, sličan postupak se ponovi još jednom, odabere se **3**. *SURFACE*, te se zatim klikne na vanjsku zaobljenu površinu vratila. Zatim u istom tom prozoru (*UDF Placement*) potrebno je kliknuti na *Variables*, te pod opcijom *Value* unesti sve tri tražene dimenzije. Ove dimenzije nisu određene normom, a one su prikazane u tablici ovim redom: duljina utora, udaljenost od kraja vratila do početka utora i polumjer glodala. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu. Nakon toga otvara se još jedan prozor, gdje je samo potrebno kliknuti na *Okay* za potvrdu orijentacije.

Menu Manager	1
▼ DIRECTION	I
Flip	I
Okay	I
	J

Slika 39: Potvrda orijentacije

Onda se pojavljuje prozor u kojem je potrebno odabrati *Next*, a nakon toga u istom prozoru stisnuti *Accept*. Ovim postupkom odabiremo sljedeću referencu između dvije ponuđene, budući da referenca koju Pro/E automatski ponudi nije dobra. Ako se stisne samo *Accept*, bez prethodnog odabira *Next*, utor će se napraviti izvan vratila u praznom prostoru i neće biti vidljiv na modelu ili će Pro/E javiti grešku kod umetanja.

1	Menu Manager
	- CHOOSE
	Accept Next Quit
ι	

Slika 40: Izbor sljedeće reference

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

Menu Manager	1
GRP PLACE	
Redefine	I
Show Result	I
Info	I
Done	
Quit	
	1

Slika 41: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.4.2. Prstasto glodano

Izgled utora glodanog prstastim glodalom:



Slika 42: Izgled utora glodanog prstastim glodalom

Prstasto glodani utor za klinove i pera izrađen je kao kombinacija dvije značajke - *Extrude*-a i *Round*-a. Za to rješenje Pro/E traži tri reference, a to su bilo koja ravnina u kojoj se nalazi os vratila, čeona površina vratila i vanjska zaobljena površina vratila (plašt).

UDF je izrađen tako da je u presjeku vratila nacrtan pravokutnik sa dimenzijama utora i ekstrudiran pomoću opcije *Cut* na obje strane za vrijednost jednaku širini utora. Nakon toga dodana su zaobljenja na potrebne bridove kako bi utor izgledao kao da je izrađen prstastim glodalom. Sve tolerancije su postavljene na potrebnim kotama.



Slika 43: Izgled prstasto glodanog utora za klinove i pera tijekom modeliranja za UDF
Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodelirano vratilo na koji se postavlja utor. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvan *standardni_dijelovi*.



Slika 44: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene utore (prstasto glodane), isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 45: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista utora sortiranih po promjeru vratila.

Select Instance
By Name By Parameter The generic UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_12-17 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_17-22 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_22-30 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_30-38 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_38-44 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_44-50 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_50-58 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_50-58
UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_65-75 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_75-85 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_85-95 UTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_95-110
Instance JTORI_ZA_PERA_NISKA_PR_65-75
Open Cancel

Slika 46: Izbor utora prema promjeru vratila

Iz te liste odabere se promjer vratila u koji se stavlja utor, te klikne na **Open**. Treba napomenuti da se zbog nemogućnosti korištenja ikakvih simbola osim crta u nazivu instanci, zadnji promjer isključuje. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

acement	Variables	Option	ns Properties		
All					•
Owner	Source	•	Name	Value	
Extrude 2	Dimen	sion	d14	40.000000	
Extrude 2	Dimen	sion	d15	15.000000	-
•			m		Þ

Slika 47: UDF Placement prozor, opcije i izbor varijabilnih dimenzija

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati bilo koju ravninu u kojoj se nalazi os vratila, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati **2**. *SURFACE*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je čeona površina vratila, te je potrebno kliknuti na nju da bismo je odabrali. Nakon toga, sličan postupak se ponovi još jednom, odabere se **3**. *SURFACE*, te se zatim klikne na vanjsku zaobljenu površinu vratila. Zatim u istom tom prozoru (*UDF Placement*) potrebno je kliknuti na *Variables*, te pod opcijom *Value* unesti sve tražene dimenzije, u ovom slučaju dvije. Ove dimenzije nisu određene normom, a one su prikazane u tablici ovim redom: duljina utora, te udaljenost od čeone površine vratila do početka utora. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu. Nakon toga otvara se još jedan prozor, gdje je samo potrebno kliknuti na *Okay* za potvrdu orijentacije.



Slika 48: Potvrda orijentacije

Onda se pojavljuje prozor u kojem je potrebno odabrati *Next*, a nakon toga u istom prozoru stisnuti *Accept*. Ovim postupkom odabiremo sljedeću referencu između dvije ponuđene, budući da referenca koju Pro/E automatski ponudi nije dobra. Ako se stisne samo *Accept*, bez prethodnog odabira *Next*, utor će se napraviti izvan vratila u praznom prostoru i neće biti vidljiv na modelu ili će Pro/E javiti grešku kod umetanja.

Menu Manager
- CHOOSE
Accept
Next
Quit

Slika 49: Izbor sljedeće reference

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

Menu Manager
GRP PLACE
Redefine
Show Result
Info
Done
Quit

Slika 50: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.5. Središnji uvrti

Središnje uvrte opisuje norma DIN 332. Svi središnji uvrti nisu izrađeni unutar jednog UDF-a, nego su podijeljeni na četiri UDF-a ovisno o obliku (A, B, D, R).

4.5.1. Središnji uvrt oblika A

Izgled središnjeg uvrta oblika A po normi :



Slika 51: Izgled središnjeg uvrta oblika A

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija *d1*;
- dimenzija *d2*;
- dimenzija *I1 min*;
- kut od maksimalno 60°;

Središnji uvrt oblika A napravljen je pomoću samo jedne značajke - *Hole*. Za to rješenje Pro/E traži samo dvije reference, a to su površina na kojoj se nalazi utor i os vratila.

UDF je izrađen tako da je u značajki *Hole* odabrana opcija *Sketched*, te je u *Sketch*-u nacrtan oblik utora.



Slika 52: Izgled središnjeg uvrta oblika A u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodeliran dio vratila na koji se postavlja uvrt, a potrebno je uključiti i prikaz osi. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvan *standardni_dijelovi*.



Slika 53: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene uvrte, isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 54: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista uvrta sortiranih po promjeru vratila.

Select Instance
By Name By Parameter
The generic SREDISNJI_UA_DO_10 SREDISNJI_UA_10-16 SREDISNJI_UA_16-25
SREDISNJI_UA_25-63
SREDISNJI_UA_63-100 SREDISNJI_UA_PREKO_100
Instance SREDISNJI_UA_25-63

Slika 55: Odabir središnjeg uvrta A prema promjeru vratila

Iz liste odabere se promjer vratila, te se klikne na **Open**. Treba napomenuti da se zbog nemogućnosti korištenja ikakvih simbola osim crta u nazivu instanci, zadnji promjer isključuje. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

User Defined Feature Placemer	nt 💌
Placement Options Properties	
References of Original Features	References of UDF Features
1. SURFACE	Select 1 item
	Povrsina na kojoj se nalazi uvit Used By: Hole 1
	✓ X

Slika 56: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati površinu vratila na kojoj se nalazi utor, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati *2. AXIS*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je os vratila. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu.

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

Menu Manager	
GRP PLACE	
Redefine	
Show Result	
Info	
Done	
Quit	

Slika 57: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.5.2. Središnji uvrt oblika B

Izgled središnjeg uvrta oblika B po normi :



Slika 58: Izgled središnjeg uvrta oblika B

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija d1;
- dimenzija *d2*;
- dimenzija d3;
- dimenzija *l1 min*;
- unutrašnji kut od maksimalno 60°;
- vanjski kut od 120°.

Središnji uvrt oblika B napravljen je pomoću samo jedne značajke - *Hole*. Za to rješenje Pro/E traži samo dvije reference, a to su površina na kojoj se nalazi utor i os vratila.

UDF je izrađen tako da je u značajki *Hole* odabrana opcija *Sketched*, te je u *Sketch*-u nacrtan oblik utora.



Slika 59: Izgled središnjeg uvrta oblika A u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika pogledati na stranici 42.

4.5.3. Središnji uvrt oblika D

Izgled središnjeg uvrta oblika D po normi :



Slika 60: Izgled središnjeg uvrta oblika D

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija d1;
- dimenzija *d2*;
- dimenzija d3;
- dimenzija /1;
- dimenzija *l2*;
- dimenzija *13*;
- dimenzija *c*;
- dimenzija navoja Md;
- unutarnji kut od maksimalno 60°;
- vanjski kut od 120.

Dimenzije *I3* i *c* u normi su dane kao približne dimenzije, te ih je nemoguće unijeti u model, odnosno *Sketch*, jer je tada predimenzioniran. Mjerenjem u Pro/E-u (*Analysis > Measure > Distance*) nakon ubacivanja bilo kojeg UDF-a iz ove tablice utvrđeno je da nakon ubacivanja UDF-a, te približne dimenzije iz norme odgovaraju dimenzijama na UDF-u.

Središnji uvrt oblika D napravljen je pomoću dvije *Hole* značajke. Za to rješenje Pro/E traži samo dvije reference, a to su površina na kojoj se nalazi uvrt i os vratila.

UDF je izrađen tako da je u značajki *Hole* odabrana opcija *Sketched*, te je u *Sketch*-u nacrtan gornji oblik utora.



Slika 61: Izgled gornjeg dijela središnjeg uvrta oblika D u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Nakon toga, na donju površinu utora postavljena je druga značajka *Hole*, ovaj puta pod opcijom *Standard hole*, te je napravljen preostali dio utora. Na mjestu dodira tih dviju značajki postavljene su relacije, odnosno izjednačene su vrijednosti dimenzija, kako bi UDF uvijek ispravno funkcionirao.



Slika 62: Izgled donjeg dijela središnjeg uvrta oblika D u presjeku tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika pogledati na stranici 42.

4.5.4. Središnji uvrt oblika R

Izgled središnjeg uvrta oblika R po normi :



Slika 63: Izgled središnjeg uvrta oblika R

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija d1;
- dimenzija *d2*;
- dimenzija *R*.

Središnji uvrt oblika R napravljen je pomoću samo jedne značajke - *Hole*. Za to rješenje Pro/E traži samo dvije reference, a to su površina na kojoj se nalazi utor i os vratila.

UDF je izrađen tako da je u značajki *Hole* odabrana opcija *Sketched*, te je u *Sketch*-u nacrtan oblik utora.



Slika 64: Izgled središnjeg uvrta oblika R u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika pogledati na stranici 42.

4.6. Utori za O-brtve

Utori za O-brtve izrađeni su prema preporuci iz literature pod rednim brojem [7.]. Svi utori se ne nalaze unutar jednog UDF-a, nego su podijeljeni na četiri UDF-a ovisno o vrsti brtvljenja, te načinu djelovanja tlaka u sustavu. Unutar prvog UDF-a nalaze se utori za O-brtve za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini. Pod drugim UDF-om se nalaze utori za O-brtve za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu. U trećem i četvrtom UDF-u nalaze se utori za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu. U trećem i četvrtom UDF-u nalaze se utori za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu. U normi su međusobno razdvojeni u dva UDF-a ovisno o tome djeluje li tlak iznutra ili izvana, budući da se u tim slučajevima razlikuju referentne dimenzije u normi, kao što će se vidjeti u nastavku.

U literaturi prema kojoj su izrađeni utori za O-brtve za aksijalno brtvljenje, oni ovise jedino o površini presjeka brtve, a ne o unutarnjem ili vanjskom promjeru brtve,

on se čak u tablici s dimenzijama utora niti ne nalazi. U ustupljenoj literaturi nalazi se još tablica s utorima za O-brtve prema Švedskoj normi gdje te dimenzije postoje, no u dogovoru s mentorom odlučeno je da se utori naprave prema prvoj tablici. Zbog toga su korištene kasnije navedene značajke za izradu UDF-a za koje Pro/E traži četiri reference, što je najveći broj referenci za neki UDF u ovome radu. Jedan od razloga je taj i da korisnik ovisno o tipu brtve mora odabrati za referencu plašt vratila ili provrta kako bi se ostale dimenzije mogle prilagoditi.

S utorima za O-brtve za radijalno brtvljenje je potpuno suprotna situacija. Zbog njihovog položaja i drugih mogućnosti kod modeliranja, napravljeni su pomoću samo jedne značajke i traže samo dvije reference. Problem unutarnjeg ili vanjskog promjera brtve i ovdje se pojavljuje, ali zbog činjenice da se ovdje ne treba upotrijebiti kao referenca riješen na prihvatljiviji i učinkovitiji način za korisnika. Naime, korisnik prilikom umetanja pod varijabilnim dimenzijama upisuje unutarnji ili vanjski promjer utora, ovisno o tome koji se traži, odnosno koji je referentan s obzirom na djelovanje tlaka u sustavu.

4.6.1. Za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini

Izgled utora prema preporuci:



Slika 65: Izgled utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini

Dimenzije koje su određene:

 dimenzija d označava unutarnji promjer utora na vratilu ili osovini i nije definirana, definirano je samo da se izrađuje u tolerancijskom polju h9;

- dimenzija *R1* je fiksna i iznosi 0,2 mm;
- dimenzija *R2* je fiksna i iznosi 0,5 mm;
- dimenzija B označava širinu utora i tolerirana je kao što je prikazano na slici;
- dimenzija *T* označava dubinu utora;
- nagib od maksimalno 5°.

Utor za O-brtve za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini napravljen je kao kombinacija tri značajke - *Revolve*-a i dva *Round*-a. Za to rješenje Pro/E traži četiri reference.

UDF je izrađen tako da je na nekoj početnoj udaljenosti od čeone površine vratila nacrtan oblik utora koji je povezan s plaštom vratila pomoću referenci u *Sketch*-u koji se nalazi unutar *Revolve* značajke. Nakon toga, na model su dodatno postavljena zaobljenja prema preporuci. Sve tolerancije su postavljene na potrebnim kotama.



Slika 66: Izgled utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na vratilu ili osovini tijekom modeliranja za UDF

U slučaju da korisnik ne želi imati utor sa nagibima i zaobljenjima prema preporuci, nego želi imati pravokutni utor treba jednostavno editirati *Sketch* nakon umetanja i/ili izbrisati zaobljenja, no ovaj UDF izrađen je upravo radi izgleda utora po preporuci.

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodelirano vratilo na koje se postavlja utor. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvan *standardni_dijelovi*.



Slika 67: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene utore, isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 68: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista utora sortiranih po promjeru presjeka brtve. Iz te liste odabere se promjer presjeka brtve koja se stavlja na vratilo, te klikne na *Open*. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

User Defined Feature Placement	
Placement Variables Options Prop	perties
References of Original Features	References of UDF Features
1. SURFACE 2. SURFACE	X:F5(DATUM AXIS)
3. AXIS 4. SURFACE	Os vratila
	New Contract Contract
	Used By:
	Nevolve 1

Slika 69: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati ravninu u kojoj se nalazi os vratila, a nakon toga u dijaloškom okviru odabrati *2. SURFACE*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je čeona površina vratila, te je

potrebno kliknuti na nju da bismo je odabrali. Nakon toga odabere se **3. AXIS**, te se zatim klikne os vratila. Zatim odabiremo **4. SURFACE**, te označimo zadnju referencu, a to je vanjska zaobljena površina vratila, odnosno plašt. U istom tom prozoru (*UDF Placement*) potrebno je kliknuti na *Variables*, te pod opcijom *Value* unijeti traženu dimenziju, u ovom slučaju udaljenost od čeone površine vratila do početka utora. Ova dimenzija nije određena normom. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu. Nakon toga otvara se još jedan prozor, gdje je samo potrebno kliknuti na *Okay* za potvrdu orijentacije.



Slika 70: Potvrda orijentacije

Onda se pojavljuje prozor u kojem je potrebno odabrati *Next*, a nakon toga u istom prozoru stisnuti *Accept*. Ovim postupkom odabiremo sljedeću referencu između dvije ponuđene, budući da referenca koju Pro/E automatski ponudi nije dobra. Ako se stisne samo *Accept*, bez prethodnog odabira *Next*, utor će se napraviti izvan vratila u praznom prostoru i neće biti vidljiv na modelu ili će Pro/E javiti grešku kod umetanja.

Menu Manager
- CHOOSE
Accept
Next
Quit

Slika 71: Izbor sljedeće reference

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

Menu Manager		
➡ GRP PLACE		
Redefine		
Show Result		
Info		
Done		
Quit		

Slika 72 Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.6.2. Za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu

Izgled utora prema preporuci:



Slika 73: Izgled utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu

Dimenzije koje su određene:

- dimenzija *d* označava unutarnji promjer utora na kućištu ili poklopcu i nije definirana, definirano je samo da se izrađuje u tolerancijskom polju H9;
- dimenzija *R1* je fiksna i iznosi 0,2 mm;
- dimenzija *R2* je fiksna i iznosi 0,5 mm;
- dimenzija *B* označava širinu utora i tolerirana je kao što je prikazano na slici;
- dimenzija T označava dubinu utora;
- nagib od maksimalno 5°;

Utor za O-brtve za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu napravljen je kao kombinacija tri značajke - *Revolve* i dva *Round*-a. Za to rješenje Pro/E traži četiri reference.

UDF je izrađen tako da je na nekoj početnoj udaljenosti od vanjske površine provrta gdje dolazi utor nacrtan oblik utora koji je povezan s plaštom provrta pomoću referenci u *Sketch*-u koji se nalazi unutar *Revolve* značajke. Nakon toga, na model su dodatno postavljena zaobljenja prema preporuci. Sve tolerancije su postavljene na potrebnim kotama.



Slika 74: Izgled utora za utora za O-brtve za aksijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu u presijeku tijekom modeliranja za UDF

U slučaju da korisnik ne želi imati utor sa nagibima i zaobljenjima prema preporuci, nego želi imati pravokutni utor, treba jednostavno editirati *Sketch* nakon umetanja i/ili izbrisati zaobljenja i nagibe, no ovaj UDF izrađen je upravo zbog izgleda utora po preporuci.

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodeliran provrt u kućištu u koji se postavlja utor. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvan *standardni_dijelovi*.



Slika 75: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Saša Petrović: IZRADA BIBLIOTEKA STANDARDNIH DIJELOVA I OBLIKA

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene utore, isti odaberu, te se zatim klikne na **Open**. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 76: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na *OK*, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista utora sortiranih po promjeru presjeka brtve. Iz te liste odabere se promjer presjeka brtve koja se stavlja na kućište, te klikne na *Open*. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

J User Del	fined Feat	ure Place	ment		×
Placement	Variables	Options	Properties		
All					-
Owner	Source	e N	lame	Value	
Revolve 1	Dimen	sion o	18	15.000000	
•			III		+
<	a kojoj se n	ialazi poce	III etak utora		4

Slika 77: UDF Placement prozor, opcije i izbor varijabli

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati ravninu u kojoj se nalazi os provrta, a nakon toga u dijaloškom okviru odabrati *2. SURFACE*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je površina na kojoj je izrađen provrt, te je potrebno kliknuti na nju da bismo je odabrali. Nakon toga odabere se *3. AXIS*, te se zatim klikne os provrta. Zatim odabiremo *4. SURFACE*, te označimo zadnju referencu, a to je unutarnja zaobljena površina provrta, odnosno plašt. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu. U istom tom prozoru (*UDF Placement*) potrebno je kliknuti na *Variables*, te pod opcijom *Value* unijeti traženu dimenziju, u ovom slučaju dubina na kojoj se nalazi početak utora. Ova dimenzija nije određena normom. Nakon toga otvara se još jedan prozor, gdje je samo potrebno kliknuti na *Okay*.

1	Menu Manager
	- DIRECTION
	Flip
	Okay

Slika 78: Potvrda orijentacije

Onda se pojavljuje prozor u kojem je potrebno odabrati *Next*, a nakon toga u istom prozoru stisnuti *Accept*. Tako odabiremo sljedeću referencu između dvije ponuđene, budući da prva ponuđena nije dobra .Ako se stisne samo *Accept*, bez prethodnog odabira *Next*, utor će se napraviti izvan vratila u praznom prostoru i neće biti vidljiv na modelu ili će Pro/E javiti grešku kod umetanja.

Menu Manager
- CHOOSE
Accept Next Quit

Slika 79: Izbor sljedeće reference

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.



Slika 80: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.6.3. Za radijalno brtvljenje s tlakom izvana

Izgled utora prema preporuci:



Slika 81: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje s tlakom izvana

Dimenzije koje su određene:

- dimenzija *d* označava unutarnji promjer utora i izrađuje se u tolerancijskom polju h11;
- dimenzija *R1* je fiksna i iznosi 0,2 mm;
- dimenzija *R2* je fiksna i iznosi 0,5 mm;
- dimenzija B označava širinu utora i tolerirana je kao što je prikazano na slici;
- dimenzija T označava dubinu utora i tolerirana je ovisno o promjeru presjeka brtve;
- nagib od maksimalno 5°.

Utor za O-brtve za radijalno brtvljenje s tlakom izvana napravljen je pomoću samo jedne značajke - *Hole*. Za to rješenje Pro/E traži samo dvije reference, a to su površina na kojoj se nalazi utor i os oko koje je izrađen.

UDF je izrađen tako da je u značajki *Hole* odabrana opcija *Sketched*, te je u *Sketch*-u nacrtan oblik utora.



Slika 82: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodeliran dio vratila na koji se postavlja uvrt, a potrebno je uklučiti i prikaz osi. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvan *standardni_dijelovi*.



Slika 83: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene utore, isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 84: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na **OK**, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista utora sortiranih po promjeru presjeka brtve. Treba napomenuti da zbog nemogućnosti korištenja točki ili zareza u nazivu instanci korišten je znak "-". Primjerice, broj 3-53 u instanci označava promjer presjeka brtve iznosa 3,53 mm. Iz te liste odabere se tražena brtva, te se klikne na **Open**. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

lacement	Variables	Options	s Properties		
All					-
Owner	Source		Name	Value	
Hole 1	Dimen	sion	d13	50.000000	-

Slika 85: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati površinu na kojoj se nalazi utor, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati *2. AXIS*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je os oko koje se nalazi utor. U istom tom prozoru (*UDF Placement*) potrebno je kliknuti na *Variables*, te pod opcijom *Value* unijeti traženu dimenziju, u ovom slučaju unutarnji promjer utora. Ova dimenzija nije određena normom. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu.

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

Menu Manager	٦
GRP PLACE	
Redefine	H
Show Result	
Info	
Done	
Quit	

Slika 86: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.6.4. Za radijalno brtvljenje s tlakom iznutra

Izgled utora prema preporuci:



Slika 87: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje s tlakom iznutra

Dimenzije koje su određene:

- dimenzija *d* označava vanjski promjer utora i izrađuje se u tolerancijskom polju H11;
- dimenzija *R1* je fiksna i iznosi 0,2 mm;
- dimenzija *R2* je fiksna i iznosi 0,5 mm;
- dimenzija B označava širinu utora i tolerirana je kao što je prikazano na slici;
- dimenzija T označava dubinu utora i tolerirana je ovisno o promjeru presjeka brtve;
- nagib od maksimalno 5°.

Utor za O-brtve za radijalno brtvljenje s tlakom iznutra napravljen je pomoću samo jedne značajke - *Hole*. Za to rješenje Pro/E traži samo dvije reference, a to su površina na kojoj se nalazi utor i os oko koje je izrađen.

UDF je izrađen tako da je u značajki *Hole* odabrana opcija *Sketched*, te je u *Sketch*-u nacrtan oblik utora.



Slika 88: Izgled utora za O-brtve za radijalno brtvljenje na kućištu ili poklopcu s tlakom iznutra u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodeliran dio vratila na koji se postavlja uvrt, a potrebno je uključiti i prikaz osi. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvan *standardni_dijelovi*.



Slika 89: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene utore, isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 90: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na **OK**, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista utora sortiranih po promjeru presjeka brtve. Treba napomenuti da zbog nemogućnosti korištenja točki ili zareza u nazivu instanci korišten je znak "-". Primjerice, broj 3-53 u instanci označava promjer presjeka brtve iznosa 3,53 mm. Iz te liste odabere se željena brtva, te se klikne na **Open**. Zatim se otvara *User Defined Feature Placement* okvir.

lacement	Variables	Options	Properties		
All					•
Owner	Source		Name	Value	
Hole 1	Dimen	sion	d14	76.000000	-
			and the second s		
Vanjski j	promjer utora	Contraction of the local data			•

Slika 91: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati površinu na kojoj se nalazi utor, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati *2. AXIS*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je os oko koje se nalazi utor. U istom tom prozoru (*UDF Placement*) potrebno je kliknuti na *Variables*, te pod opcijom *Value* unijeti traženu dimenziju, u ovom slučaju vanjski promjer utora. Ova dimenzija nije određena normom. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu.

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

м	Menu Manager		
	GRP PLACE		
F	Redefine		
1	Show Result		
1	nfo		
	Done		
0	Quit		

Slika 92: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

4.7. Utori za Siemering brtve

Utore za Siemering brtve opisuje norma DIN 3760. Izgled utora prema normi :



Slika 93: Izgled utora za Siemering brtve

Dimenzije koje su određene normom:

- dimenzija t1 označava udaljenost od kraja skošenja do kraja utora;
- dimenzija t2 označava ukupnu dubinu utora;
- dimenzija *D2* označava vanjski promjer utora i izrađuje se u tolerancijskom polju H8;
- kut od 5° do 10°.

Dimenzija kuta od 5° do 10° ograničena je u relacijama, tako da korisnik ne može izabrati kut manji od 5° i kut veći od 10°.

Dimenzija *t1* i *t2* u normi su dane kao izraz $t1 \ge 0,85b$, odnosno $t2 \ge b+0,3$. Ova činjenica da dimenzije utora ovise isključivo o dimenzijama brtve predstavljala je veliki problem, budući da se postavlja pitanje kako povezati navedene dimenzije s dijelom, odnosno brtvom, koju nemamo izmodeliranu i koja nije dio samog modela. Zato je u dogovoru s mentorom odlučeno da se dimenzije povežu s brtvama proizvođača SKF. Dimenzije *t1* i *t2* su izračunate na svoju minimalnu vrijednost, te kao takve unesene su u *Family Table*. U slučaju da korisnik želi imati veću dimenziju od unesenih ili neku zaokruženu vrijednost dimenzije, nakon umetanja UDF-a mora ručno unijeti svoje dimenzije desnim klikom na značajku **> Edit definition > Sketcher**, te u *Sketch*-u upisati svoje dimenzije.

Utor za Siemering brtve napravljen je pomoću samo jedne značajke - *Hole*. Za to rješenje Pro/E traži samo dvije reference, a to su površina na kojoj se nalazi utor i os provrta oko kojeg se nalazi utor.

UDF je izrađen tako da je u značajki *Hole* odabrana opcija *Sketched*, te je u *Sketch*-u nacrtan oblik utora.



Slika 94: Izgled utora za Siemering brtve u Sketch-u tijekom modeliranja za UDF

Proces umetanja UDF-a od strane korisnika:

Korisnik mora imati izmodeliran dio na koji se postavlja utor, te provrt. Poželjno je uključiti i prikaz osi. Umetanje započinje klikom na *Insert > User Defined Feature...*, nakon čega treba odabrati mapa sa standardnim dijelovima, u ovom primjeru nazvan *standardni_dijelovi*.



Slika 95: Prvi korak kod ubacivanja UDF-a u model

Mapa sa standardnim dijelovima se automatski otvara ako je ona ujedno i radna, što je rijetkost, ili ako je navedena pod opcijom *pro_group_dir* u konfiguracijskoj datoteci. Drugi korak je da se u mapi sa standardnim dijelovima klikom na željene utore, isti odaberu, te se zatim klikne na *Open*. Tada se otvara novi prozor u kojem je automatski odabrana druga opcija i tako treba ostaviti jer ona omogućuje odabir prije definiranih referenci za grupu značajki. U slučaju da se isključi, korisnik će morati ponovno definirati reference, i to za svaku značajku posebno. Ako korisnik želi, pored druge, može odabrati još i treću opciju, što je preporučljivo za početak dok se ne stekne "osjećaj" za umetanje određenog dijela. Ta treća opcija (*View source model*) omogućuje da se prikaže izvorni model s označenim referencama koje treba odabrati na dijelu koji modeliramo.



Slika 96: Insert UDF prozor i opcije

Nakon klika na **OK**, otvara se prozor *Select instance* sa listom svih UDF-ova iz odabranog standarda, u ovom slučaju lista utora sortiranih po promjeru vratila, obilježenom vanjskom dimenzijom provrta i širinom brtve. Iz te liste odabere se željena brtva, te se klikne na **Open**. Zatim se otvara User Defined Feature Placement okvir.

User Defined Feature Placemer	nt
Placement Options Properties	
References of Original Features	References of UDF Features
1. SURFACE	X:F5(DATUM AXIS)
2. AXIS	Os provrta oko kojeg se nalazi utor Used By:
	Hole 1
	✓ X

Slika 97: UDF Placement prozor, opcije i izbor referenci

Potrebno je slijediti upute u tom okviru. Prvo je potrebno odabrati površinu na kojoj se nalazi utor, a nakon odabira u dijaloškom okviru odabrati *2. AXIS*, te sa strane pročitati što se traži. U drugom koraku to je os provrta. Odabir se na kraju potvrđuje klikom na zelenu kvačicu.

Zatim otvara se još jedan prozor gdje je također potrebno samo potvrditi, u ovom slučaju klikom na *Done*. Ovime je završen proces umetanja ovog UDF-a.

1	Menu Manager
	GRP PLACE
ſ	Redefine
L	Show Result
	Info
	Done
l	Quit
ŀ	Info Done Quit

Slika 98: Potvrda za kraj umetanja UDF-a

5. ZAKLJUČAK

Tijekom dosadašnjeg studija i izrade rada uvidio sam da ovaj i slični radovi mogu biti vrlo univerzalni i iznimno korisni i imati velike mogućnosti praktične primjene gdje god se koristi program Pro/E. Osim toga, ovakve baze podataka štede konstruktoru vrijeme prilikom konstruiranja, a još veća prednost je da korisnik ne treba imati norme i ne treba tražiti po normama izgled, dimenzije, tolerancije itd., budući da se sve nalazi unutar biblioteke standardnih dijelova i oblika.

Neke stvari u ovom radu su se mogle napraviti i na drugačiji način, no često sam se dvoumio i savjetovao se s par kolega i mentorima kako bih što objektivnije odlučio s njihove (i moje) strane korisnika, koje je rješenje bolje. Tako se na prvi pogled može činiti da je rješenje komplicirano, no, krajnje mišljenje je ipak da je dobro za snalaženje korisnika i zbog preglednosti. Tu kao primjer mogu navesti utore za klinove i pera. Prva opcija je bila staviti sve utore za klinove i pera u jedan UDF i kada korisnik postavlja UDF na model, otvara mu se velika tablica sa svim utorima za sve vrste klinova i pera (visoka pera i klinovi, niska pera, te plosnati klinovi). Drugo rješenje, koje je uzeto kao i krajnje rješenje u ovom radu, bilo je već na početku razvrstati i odvojiti u tri skupine - visoka pera i klinovi, niska pera, plosnati klinovi. U ovom slučaju kada korisnik postavlja UDF na model otvara mu se samo tablica koju je zatražio, primjerice utori za visoka pera.

Osim mogućnosti proširivanja rada sa brojnim ostalim skupinama standardnih dijelova, postoji veliki potencijal i za podizanje na neki "viši nivo", kao što je primjerice automatsko umetanje uskočnika u sklopu na mjesto utora, što bi se moglo izvesti programiranjem u Pro/PROGRAM-u koji se nalazi unutar Pro/E-a.
6. LITERATURA

- [1.] Help Center, Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
- [2.] Kraut B., "Strojarski priručnik", Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.
- [3.] Horvat Z., "Vratilo (proračun)", FSB, Zagreb
- [4.] http://www.springmasters.com/sp/standard-external-circlips.html
- [5.] http://www.springmasters.com/sp/standard-internal-circlips.html
- [6.] "Središna gnezda", Jugoslovenski zavod za standardizaciju, 1969.
- [7.] Rejec E., "Zaptivke i savremeni zaptivni sistemi u hidraulici i pneumatici", Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, Beograd, 1985.
- [8.] "Osovinska brtvila", Prvomajska, Zagreb, 1967.
- [9.] http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp? &link2=4_1_1&lang=en&windowName=tabWindow&maincatalogue= 1&tableName=4_1&presentationType=3&startnum=1
- [10.] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DIN_standards